

MONTAGEKEDER

Der SIGN-WARE Montagekeder eignet sich besonders für Tür- und Fensterausschnitte sowie Sonderformen.



Der SIGN-WARE Montagekeder wird in alle geplanten Kederkanäle eingelegt. Achten Sie dabei auf die vorgegebene Einbaurichtung.



Montieren Sie das Textil. Legen Sie das überschüssige Textil über den Keder. Verwenden Sie die Rakel, um das Textil mit wiegenden Bewegungen in den Kederkanal zu montieren.

Hinweis: Setzen Sie das Rakel zwischen dem Montagekeder und dem äußeren Rand an.



Schneiden Sie nun das überschüssige Textil vorsichtig mit einem scharfen Cuttermesser ab.



Durch erneutes einrakeln erhält man ein perfektes Ergebnis.

SIGN-WARE

SIGN-WARE GmbH & Co. KG · Silbachstraße 28 · DE-59846 Sundern
info@sign-ware.de · Tel. +49 2933 92226 0 · www.sign-ware.de